WebSpace 配置步骤

以下参考步骤,是 iFIX SCADA Server 和 WebSpace Server 分别在两台机器上。

一、iFIX SCADA Server 端配置

1、需要 SCU 里网络启用。

🚆 SCU - FIX			_ 🗆 🗙
文件(E) 配置(⊆) 幕	帮助(<u>H</u>)		
		5 克亚斯 的配置文件	
	网络配置	?	
The second second	网络	_选项	
training and	○ 天士 性网络 (c)	□ 动态连接 (L)	
	• TCP/IP (I)	一 强制信任计算机 (A)	
<u></u>		网络密码(W): INETWORK	9999
		and the second	
		_ 高級 (⊻)	
· · · · ·			
STM	远程节点名 (B):		
31m	配置远程节点:		
MBE		添加(<u>A</u>)	
		(修改 (81)	
IGS		10-00	
OPC		配置 (E)	
antiter antiter			
	☑ 显示所有节点名(L)		
	確実の計	The col EPH oc	
		- 桃伯也 - 邢助他	
			7

2、需要启用安全,且用户为 WINDOWS 用户。

👌 安全配置				_ 🗆 🗙
文件(E) 编辑(E)	帮助(出)			
	配置			
	用户基本安全:	● <u>启用(E)</u>	○ 禁止 (型)	
	安全路径(<u>S</u>): [C:\PROGRAM FILES\PRO	DFICY\PROFICY IF	
	备份路径(<u>B</u>): [C:\TEST		
		将这些路径应用到所有后	动配置文件	
	确定	取消	帮助 (<u>H</u>)	
	1	🗶 🖉 🕅		



			1421 1441 1461 148
☑ 更且之: ☑ 使用 Windows 安全 用户名(U): user1 用户 现:	要是WINDOWS里的用户名,密码在WINDOWS帐户	▶>管理里设置。登录超时(I):00:00:00	
- 组成员 OPERATORS	安全区 A1		
修改())	修改(Y) 确定(Q)取消((_修 	改(E) 帮助(<u>E</u>)

- 二、WebSpace Server 端配置
- 1、默认的 SCU 文件名为: WEB.SCU

这样,注意在 SCU 里,菜单配置-》本地启动,设置本地节点名和逻辑节点名为:WEB.

🚆 SCU - WEB		
文件(E) 配置(C) 帮助(H)		
	节点	WEB 的配置文件
	节点:FI 地启动定义	
2	★地节点名 (M): ★地逻辑节点名 (L):	WEB
ŝ	且态文件 (f) : <u>C: vr w</u> 本地节点别名 (g)	■ 新統局動時局动 iFIX (B)
[确定 (0)	取消 (2) 帮助 (2)
	7.0	



2、SCU 里进行网络配置

网络配置	<u>? ×</u>				
- 网络	选项 □ 动态连接 (Y) □ 强制信任计算机 (Y) 网络密码 (Y): INETWORK 				
- 远程节点- - 远程节点名(&): 配置远程节点: アIX	FIX 添加 (A)				
远程 SCAI	修改(M) 删除(D) 配置(D)				
▼ 显示所有节点名 (L)					
确定 (0)	取消 (C) 帮助 (H)				

- 3、需要启用安全,和 SCADA 端一致的。
- 4、在用户首选项里,设置工作台运行模式,以及启动画面。

户首选项			?
启动画面	变更管理	Profi	ry Historian
常规 动画数据错误默认值 外形自定义	画面自定义 图表自定义	绘图选项	环境保护 📗 后台启动
▶ 按运行模式启动工作台(፩)			
从编辑切换至运行模式时自动保存文档 @)			
☑ 运行模式下全屏显示 (g)			
▼ 永远创建备份拷贝 (B)			
✓ 启动时激活数据变化事件 (E)			
□ 扩展工作台支持多监视器			
▶ 启用彩带用户界面			
─ 电子签名选项 操作者注释表名 (2):			
	创建默认操作者注释表 (C)		
校验者注释表名 (Y):			
	创建默认验证者注释表 (T)		
自定义ActiveX控件ProgID:			
安全选项			
用户帐户禁用的消息(U):			
表计式编辑器选项			
□ 记住上次过滤 (图)			
			確定 取消



首选项				
吊规	动画数据错误默认值 启动画面	外形自定义	画面目定义 変更管理	│ 绘图远坝 ⊅ Proficy H
	当工作台按运行模式启	品动时要打开的画	面:	↑ ↓
C:\Program	Files\Proficy\Proficy	iFIX\PIC\NavBa	r.grf	
C:\Program	Files\Proficy\Proficy	iFIX\PIC\MainS(reen. grf	
C:\Program	Files\Proficy\Proficy	iFIX\PIC\AlarmS	Screen. grf	

以上配置步骤完成后,可以在 IE 地址里输入:

http://PCNAME/ProficyWebSpace/ifix

其中: pcname 为 WEBSPACE SERVER 所在机器名,或者 IP 地址都可以。

第一次登陆,会提示安装控件。

然后:

😫 Logon 📃 🗕		
e	Logon to lijing	
	User name:	
	Password:	
	Logon Cancel	

这样的登陆框会出现两次,第一次为操作系统的登陆用户名,第二次为 IFIX 系统

安全的登陆用户名。

最后需要注意在所有服务器和客户端机器上修改系统的 HOST 文件。

该文件的目录是 WNNT: \SYSTEM32\drivers\etc\host.ini ,将 SCADA 服务器和 Client 客户端的的 IP 地址、节点名称、机器名称信息添加到该文件当中,其语句 格式如下:

IP ADDRESS IFIX NODE NAME HOST NAME (机器名) 如:

169.254.90.73SCADA1PC1169.254.90.74SCADA2PC2

修改完毕后,保存该文件,重新启动 IFIX。