

KEPServerEX[®] V6 安装指南

北京东方鼎晨科技有限公司

2019年11月05日



- **1.** 双击 KEPServerEX 安装文件。
- 2. 点击选择语言,点击"OK"按钮。

🔂 Installer Language	×
Please select your Language:	
简体中文 (Simplified Chinese)	
	10°
OK Cancel	

3. 进入 KEPServerEX 安装向导界面。





4. 下面的界面选择"接受",点击下一步。

		-	· 🗌	\times
最终用户许可协议				
请认真阅读以下许可	可协议			ex
	PTC客	异户协议书		^
本软件使用许可权协 书,无论阁下是自己 软件产品的公司或企 按钮,或者(B)安装 "客户"),即表明 购买行为发生在本协 视为附件A中可适用 束力的协议书(依具 简称为"PTC")。	议书是PTC公司。 作为个人使用PT 业实体而使用软 、访问或使用 P 阁下同意接受本 、议书附件A表格。 之PTC公司之关明 体情形而定,在	与阁下之间的一份具有法律约束 IC的软件产品还是代表购买本协 件产品(A)一旦阁下点击下面 TC 的任何软件或文档(在此将 协议书的约束;如果本协议书项 中所列明的某个国家/地区,则和 联公司或附属公司与阁下之间的 此将PTC公司和/或其相关的关联	过的协议 动议书项下。 前"我接受" 阁下简称为 领下之软件 际办议书应 具有法律约 关例属公司	
● 接受		〇不接受		
	打印(F)	上一步(图) 下一步(图)	取消	

5. 设置 KEPServerEX 安装的位置:

C:\Program Files (x86)\Kepware\KEPServerEX 6\

🥌 KEPServerEX 6 设置		—		\times
目标文件夹				
单击"下一步"安装到默认	文件夹,或单击"浏览"选择	其他文件夹。		ex
将 KEPServerEX 6 安裝至:	5			
C:\Program Files (x86)\Ke	epware\KEPServerEX 6\		浏览(R)	
	• • •		2013G (E)	
8 00				
×				
重罟(S)	上————————————————————————————————————	「―――――」	ED 34	i i



6. 设置"应用程序数据"文件夹位置



7. 快捷方式界面,选择下一步

₩ KEPServerEX 6 设置
快捷方式
选择要创建的快捷方式并单击"下一步"。
指定要创建的快捷方式:
☑"配置"桌面快捷方式
X
上一步(B) 下一步(N) 取消



8. 垂直套件选择,可根据购买的套件进行选择,

下面以"自定义"为例进行安装

🚽 KEPServerEX 6 设置		_		×
垂直套件选择				
选择垂直套件。			e	ex
选择典型或自定义垂直套 插件进行安装。	件。选择垂直套件后,将预	选相关联的驱动程	序或	
自定义			~	.0.
				\sim
				C
				3
		0.0	9	
	上一步(B)	下一步(1)	取消	i

9. 选择需要安装的功能,展开"完整安装"项目,请根据购买的通讯驱动套件进行安装,本

文以 "Siemens Suite" 和 "Mitsubishi Suite" 为例进行安装。







10. 选择安装客户端接口,插件功能。

 KEPServerEX 6 设置 选择功能 选择要安装的功能。 	
完整安装 通信服务器 通信服务器 通信服务器 通信服务器 通信驱动程序 本机客户端接口 动态数据交换 GE iFIX Nativ OPC . NET Wonderware Su 通信 本机客户端接口 本和名字中端接口 本和名字 医子 医子 医子 医子 医子 医子 医子 医子 医子 医子	 ▲ 功能说明 KEPServerEX 6 可通过使用通信 驱动程序进行设备连接。 请展开左侧的树,然后从可用的 驱动程序列表中选择所需的驱动 程序。 此功能要求硬盘上有 0KB 磁盘空 间。已选择了它的 75 项子功能 中的 2 顶。这些子功能要求硬盘 上有 2972KB 磁盘空间。
重置(5)	上一步(图) 下一步(图) 取消

北京东方鼎晨科技有限公司 Beijing Dingchen Technology Co., Ltd.



11. 硬件密钥驱动安装,如购买了 USB KEY 硬件授权方式,请安装该步骤



T E L : +86-10-51659507 WEB: www.dingchen.com

允许客户端应用程序动态标记寻址 12.

🛃 KEPServerEX 6 设置	_		×
默认应用程序设置			
选择应用程序设置。			ex
安全策略			
分许客户端应用程序通过动态标记寻址请求数据 法中后,此选项允许对用户组进行动态标记寻址。此选项随 理"的"设置"中的"用户管理器"选项卡进行更改。	16可通过	"服务器管	Han
			6.
	07	<u>ch</u>	
上一步(B) 下-	-步(10)	取消	肖

13. 设置用户管理登录凭据,如有需要可以设置密码(用户名:Administrator),也可以

勾选"本次略过密码设置"(密码不是必设项)

	KEPServerEX 6 设置 用户管理器登录凭据 设置管理员帐户的密码		51	_		×
	建议密码至少为 14 个字 免众所周知、容易猜到的 一本次略过密码设置 密码: 确认密码:		5和小写字母、数字	和特殊字符的	<u> </u>	進主
			上一步(B) 下	— 步 (N)	聊	肖
北京东方鼎晨科技	 技有限公司	7 / 9		TEL:+86-1	0-51659	507

Beijing Dingchen Technology Co., Ltd.

WEB: www.dingchen.com



14. 点击安装



15. 安装完毕



北京东方鼎晨科技有限公司 Beijing Dingchen Technology Co., Ltd. T E L : +86-10-51659507 WEB: www.dingchen.com